





INSTRUCCIONES:

- Para encender la cuchara colocarla sobre la mesa y presionar el botón de [TARE].
- La pantalla mostrará 0.0 y puedes escoger la unidad de tu preferencia (g / oz / gn / ct) presionando el botón de [MODE].
- Mantén la cuchara de forma horizontal, no la muevas ni sacudas hasta que la pantalla muestre 0.0.
- Coloca el alimento en la cuchara y al llegar al peso deseado mantenerla firme hasta que se bloquee de forma automática.

BOTONES:

Botón ON / OFF	[TARE] 
Botón de unidades (g/oz/gn/ct)	[MODE] 
Peso de tara / zero	[TARE] 
Bloqueo de data	[HOLD] 



- Producto ideal para pesar alimentos y/o insumos como:


- Semillas
- Cremas
- Avena
- Yogurt
- Salsas
- Especias (*al hacer una receta*)
- Mantequilla
- Harinas
- Polvos
- Almendras
- Maní
- Coco Rallado, etc.



- Alta precisión y cuenta con un peso límite de **500g**



- Utiliza baterías 2 AAA
- Cuenta con automatización de ahorro (después de 59 segundos sin uso procederá a apagarse)



*El producto de a+ incluye baterías (pilas)